


siroca

ホームベーカリー

SHB-122

取扱説明書

保証書つき



このたびは siroca ホームベーカリー SHB-122 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。

| | |
|--------------|---|
| | SHB-122 で作れるおいしいレシピ ... 2 |
| お使いになる前に | 安全上のご注意 4 |
| | 各部の名称と使いかた 6 |
| | 基本の材料と道具 8 |
| | パン作りの流れ 10 |
| | メニューのご紹介 12 |
| パンを作る | 失敗しないパン作りのために ... 14 |
| | 基本の食パンの作りかた ... 16 |
| | 基本の米粉パンの作りかた ... 21 |
| | タイマーをセットする 24 |
| | パン作りコースのレシピ ... 25 |
| | 独立コース <small>(こねる・発酵・焼く)</small> を使う ... 28 |
| | 生地を作る |
| | 生地作りコースのレシピ ... 32 |
| その他のメニュー | グルメコースのレシピ 40 |
| 1ヵ月後の手引き | お手入れについて 43 |
| | パン作りのQ&A 44 |
| | うまくできないときは 46 |
| | 故障かなと思ったら 49 |
| | 仕様 50 |
| | アフターサービス 51 |
| | お客様相談窓口 51 |
| 保証書 52 | |

SHB-122 で作れるおいしいレシピ

siroca ホームベーカリー SHB-122 では、最大2斤の食パンから、パン生地、ピザ生地、そば生地、もち、ジャムまで、17メニューがおうちで簡単に楽しめます。

SHB-122で作れるメニュー

パン作りコース

(「基本の食パンの作りかた」 p.16～20)
(「基本の米粉パンの作りかた」 p.21～23)

1 食パン (p.25)

ベーシックな食パンです。

2 早焼きパン (p.26)

短時間で焼き上げる食パンです。

3 ソフトパン (p.26)

キメの細かい、ソフトな口当たりの食パンです。

4 フランスパン風 (p.26)

カリッとしたかための皮が噛み応えのある食パンです。

5 スウィートパン (p.26)


ふわふわした食感で少し甘みのある食パンです。

6 全粒粉パン (p.27)


ふすまごとひいた粉を使った香ばしく、栄養満点な食パンです。

7 米粉パン(グルテン入り) (p.27)

米粉を使った、もちり、しっとりした食感の食パンです。



食パン/ごはんのパン



ソフトパン



スウィートパン

ごはんのパン (メニュー1のアレンジレシピ)

炊いたごはん和小麦粉で、もちもちおいしい簡単ごはんのパン (p.25)


1の食パンメニューでは、残ったごはん和小麦粉で「ごはんのパン」を作ることができます。

独立コース

(p.28～29)

8 こねる / 9 発酵 / 10 焼く

パン作りの「こねる」、「発酵」、「焼く」のそれぞれの工程だけを独立して行うことができます。



好評発売中！ 販売店にてお買い求めいただけます。

水とバターを入れるだけで簡単ふわふわパンの出来上がり！
「siroca 毎日おいしい贅沢食パンミックス(1斤用×4袋入り)」
「siroca 毎日おいしいお手軽食パンミックス(1斤用×10袋入り)」
簡単手軽に、パン作りが楽しめます。

生地作りコース

（「基本の生地の作りかた」p.30～31）

11 パン生地 (p.32～33)

パン生地を作って、さまざまなアレンジパンが作れます。



バターロール



あんパン



クロワッサン



メロンパン

12 ピザ生地 (p.34)

ピザ生地を作って、自宅で簡単にオリジナルピザが作れます。



ヘビータイプ/クリスピータイプ

13 うどん・パスタ生地 / 14 そば生地 (p.35～39)

コシのあるうどん、もちもちの生パスタ、風味豊かなそばの生地が作れます。

siroca の最新情報、新レシピはこちらでチェック！

 siroca公式
 Facebook(フェイスブック)
<http://www.facebook.com/siroca.jp>

チームsirocaのブログ 
<http://ameblo.jp/siroca/>

 AucSaleサポートストア
<http://aucsale.jp/>

グルメコース

15 もちつき (p.40)

最大4合のもちが
手軽につけます。



もち

16 ジャム (p.41)

フレッシュでおいしい
自家製ジャムが作れます。

イチゴジャム/オレンジマーマレード/
ブルーベリージャム

17 フレッシュバター (p.42)

市販の生クリームで贅沢な味わいの
フレッシュバターが作れます。



フレッシュバター

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

安全上のご注意

●表示の説明

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  警告 | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |  注意 | 取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。 |
|---|-------------------------------------|---|--|

●図記号の説明

| | |
|--|--|
|  (   ): 禁止 (してはいけない内容) を示します。 |  ( ): 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。 |
|--|--|

警告



分解・修理や改造を絶対に行わない
 発火・感電・けがの原因になります。
 修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。



蒸気口に手を近づけない
 やけどの原因になります。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
 やけど・感電・けがの原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
 ショート・感電の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を停止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。
 <異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

など

上記のような場合は、すぐに使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
 感電・けがの原因になります。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
 感電・ショート・発火の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
 電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
 傷つける、加工する、無理に曲げる、熱器具に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む など



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100V 以外での使用はしない
 たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは拭き取る
 ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む
 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
 感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く
 やけど・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

◆ 窓に関する注意事項 ◆



禁止

割れ防止のため以下のような使いかたはしない

- ・局部的に熱を加えない
- ・直火をあてない
- ・落としたり、強い衝撃を与えない
- ・急激に冷やさない
- ・傷をつけない（みがき粉・金属タワシなどでお手入れしない）



取り扱いについて

- ・本体フタに割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって激しく飛散することがありますので注意してください。
- ・万が一窓が破損した場合は、取り除くときに手を切らないように注意してください。

◆ 設置に関する注意事項 ◆



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない

火災の原因になります。以下のような物の上では使わないでください。

じゅうたん、ふとん、畳、テーブルクロス、プラスチックの置台 など

※焼き上がり後のパンケースの置き場所にも注意してください。熱により、テーブルクロスなどを焦がすことがあります。



禁止

不安定な所に設置しない

動作中の振動により本体が落ちたりして、けが・故障などの原因になります。以下のような台の上では使わないでください。

ぐらついた台、すべりやすい台、粉や油の付いた台 など



水めれ禁止

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かない


ショート・感電の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない、壁に押し付けない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。壁や家具などからは、5cm 以上離して設置してください。



禁止

火気や湿気の多いところでは使わない

本体が変形する原因になります。



禁止

運転中に本体を移動しない

けがの原因になります。



禁止

テーブルクロス・カーテンなどをかけない

火災の原因になります。



禁止

仰向け、横倒し、逆さまにしない

変形・故障の原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所で使わない

発熱・発火の原因になります。



禁止

押入れや本箱などの風通しの悪い場所に押し込まない

内部温度が上昇し、火災の原因になります。

◆ 使用上の注意事項 ◆



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、高温部（本体・パンケース・庫内・本体フタなど）に直接触れない

高温のため、やけどの原因になります。



禁止

運転中は本体フタにふきんをかけない

故障・本体フタの変形の原因になります。



禁止

ヒーター、本体内側、パンケースなどには強い力を加えない

故障の原因になります。



禁止

本体のパンケース取り付け部に指を入れない

けがの原因になります。



禁止

この取扱説明書に記載している調理以外に使わない

みそ・甘酒などは作れません。



食物アレルギーをお持ちの方は、医師とご相談の上ご使用ください

アレルギー症状発症の原因になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの原因になります。



庫内は清潔な状態を保つ

汚れ等付着したままですと、故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。




パンを取り出すときは必ずミトンをはめる

焼き上がり後のパンケース・庫内・本体フタの内側などは、非常に高温になっています。直接触れると、やけどの原因になります。


各部の名称と使いかた

前面




各部の名称と使いかた

本体内部について



操作パネル




① 液晶ディスプレイ

以下の内容が表示されます。

- ・中央： 選択している「メニュー」番号と「出来上がりまで」の時間が表示されます。
- ・上部： 選択しているパンのサイズ（1斤・1.5斤・2斤）の下部に「●」が表示されます。
- ・下部： 選択している焼き色（うすい・ふつう・こい）の上部に「●」が表示されます。
- ・左右： 現在の工程（加熱・こねる・ねかす・発酵・焼く・保温・終了）の横に「◀」「▶」が表示されます。タイマー待機中は「タイマー」の横に「◀」が表示されます。

② メニューボタン

メニューを選択するときに押します。押すごとに、メニュー番号が「1」～「17」の順に切り替わります。




③ スタート/取消ボタン

運転をスタートするとき、または運転・保温を中止するときに押します。

- ・スタートは短く押します
- ・取消は2秒以上押します


④ 焼き色ボタン

パンの焼き色を選択するときに押します。（メニュー「1」～「7」のみ）選択している焼き色は、液晶ディスプレイ下部に「●」で表示されます。各メニューの初期状態は「ふつう」です。ボタンを押すごとに、「こい→うすい→ふつう」の順に「●」が移動します。



⑤ タイマー設定ボタン


タイマーをセットするときに押します。
 ▲：押すごとに、10分ずつ進みます。
 ▼：押すごとに、10分ずつ戻ります。
 ※メニュー「8」～「10」、「13」の場合は、所要時間を1分単位で設定します。



※〇時間〇分後という表示になります。〇時〇分のような、時計の時間表示ではありません。

⑥ サイズボタン

パンのサイズを選択するときに押します。（メニュー「1」～「7」のみ）選択しているパンのサイズは液晶ディスプレイ上部に「●」で表示されます。各メニューの初期状態は「1斤」です。ボタンを押すごとに、「1.5斤→2斤→1斤」の順に「●」が移動します。






付属品

計量カップ ……1 個（水などの液体をはかります。）

パンケース ……1 個

パン羽根 ……1 個

付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。




計量スプーン ……1 個（ドライイースト・砂糖・塩などをはかります。）

羽根取り棒 ……1 本

＜すりきり 1 杯の目安＞

| | 大 | 小 |
|---------|-----|----|
| 砂糖 | 9g | 3g |
| 塩 | 18g | 6g |
| スキムミルク | 8g | 2g |
| ドライイースト | 9g | 3g |



オリジナルレシピ ……1 冊



（パンや生地の中に埋まったパン羽根を取り出すときに使います。）

市販の計量スプーンとは容量が異なります。

基本の材料と道具

材料について

パン作りに必要な材料とその特徴について説明します。
材料は正確に計量し、パンケースに入れてください。

●水

他の材料を溶かして合わせる役目をしたり、小麦粉のタンパク質をグルテンに変えるのに欠かせません。お使いになる水は水道水で問題ありません。硬度の高いミネラルウォーターを使うと、生地が固く締まったり、発酵が遅れることがあります。

<水温について>

パン作りでは温度が重要で、特に水温はパンの出来上がりに大きく影響します。季節や室温に応じて、水温を調整してください。

- ・室温が高い（25℃以上）場合：水温 5℃
- ・室温が低い（10℃以下）場合：水温 20℃

●卵

生地をやわらかく、風味を豊かにし、色つやをよくします。リッチな味わいのパンには欠かせません。パンの老化を防ぐ効果もあります。

<卵を使わないレシピ（食パンなど）に卵を加えて作る場合>
計量カップに卵を割り入れ、その中に水を加えて、「卵＋水の分量＝本来の水の分量」になるように計量します。（卵の分量だけ水を減らすこととなります。）

●小麦粉

小麦粉は、タンパク質（グルテン）の質と量によって主に3つに分類され、タンパク質の多い順に強力粉・中力粉・薄力粉となります。パン作りには、主に「強力粉」を使います。

小麦粉は水分を加えてこねるとタンパク質がグルテンという組織を形成します。その中にイースト菌、天然酵母による炭酸ガスを包み込むことで、パンがふくらみます。

<国産小麦粉について>

国産の小麦で作った小麦粉は、タンパク質の量が異なるため、ふくらみが悪くなることがあります。

●全粒粉

小麦をふすまごとひいた粉です。食物繊維やビタミンB群などを豊富に含むふすまや胚芽がそのまま残っています。独特の香りとほのかな酸味、コクがあります。

●ライ麦粉

ライ麦という種類の小麦をひいた粉です。色は黒っぽく、ほんのりとした酸味があります。ライ麦はグルテンを形成しないため、ふくらみが悪くずっしりとした仕上がりになります。

※粉類はふるう必要はありません。

※保存するときは密封容器に入れ、高温・多湿・直射日光を避けて冷暗所に置いてください。なるべく早めに使い切るようにしてください。

●米粉

うるち米・もち米を粉にしたものの総称を米粉といいます。パン作りには、主にうるち米を粉にしたものを使います。もちり、しっとりした食感に仕上がります。米粉は水分含量が多いため、小麦粉に比べてカロリーが低くなります。また、主原料が米のため、小麦パンよりも栄養価は高くなります。

※米粉にはグルテンが含まれていないため、パンをふくらませるために小麦グルテンを加えます。あらかじめグルテンを混合した製パン用米粉をお使いください。

※米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン入り）」または「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。

ご購入先：グリコ栄養食品

<お電話でのご注文>

0120-834-365

受付時間：平日 9:00～20:00

土日祝 9:00～17:00（年末年始を除く）

（携帯電話・PHSからでも可、通話料無料）

<インターネットでのご注文>

<http://shop.glico.co.jp/>

●砂糖

上白糖・グラニュー糖・はちみつ・黒砂糖などがあります。パンの風味や色づきをよくし、固くなるのを防ぎます。また、イーストの栄養源として発酵を助ける働きがあります。

砂糖の分量を増やすと焼き色は濃いめになります。減らすと焼き色は薄めになり、焼き上がりの高さが少し低くなる場合があります。

※砂糖を入れすぎると、イーストの発酵を抑えることになるので注意してください。

●塩（食塩）

塩は、グルテンを安定させ生地をひきしめます。また、発酵しすぎを抑える役目もあります。塩を加えなくてもパンを作ることができますが、歯ごたえのない仕上がりになります。

※イーストの働きをコントロールするため、入れすぎないようにしてください。

※材料を入れるときは、塩がイーストに直接触れないように注意してください。

●乳製品

スキムミルク・牛乳のことで、通常はスキムミルクを使います。牛乳を入れることもできます。パンの色・光沢・風味をよくし、栄養価を高めます。

＜スキムミルクを牛乳に代える場合＞

以下の分量を目安としてスキムミルクを牛乳に置きかえ、その分、水の分量を減らしてください。

スキムミルク・大スプーン1＝牛乳70ml

※置きかえの分量が水の分量を越える場合は、すべてを置きかえることはできませんので注意してください。

※牛乳を使う場合は、必ず一度沸騰させ、冷ましてからお使いください。

●油脂

油脂には、バター・ショートニング・マーガリンなどがあります。パン作りには「食塩不使用」のものをおすすめします。

油脂は、生地が固くなるのを防いでしっとりさせるほか、パンの風味や光沢をよくし、ふくらみを助けます。

※レシピに「バター」と記載がある場合、特に指定がない限りは「食塩不使用」のものをお使いください。

※バターは室温に戻してやわらかくしてからお使いください。ただし、溶かしたバターを使うとふくらまなくなるので注意してください。

●イースト

イーストは、糖類と水と適度な温度を与えることで炭酸ガスを作り、パンをふくらませる酵母菌の一種です。ホームベーカリーでは、予備発酵が不要なインスタントドライイーストをお使いください。（生イースト・予備発酵が必要なドライイーストはお使いになれません。）

※保存するときは必ず密閉し、冷蔵庫または冷凍庫に入れてください。なるべく早めを使い切るようにしてください。

アレンジ具材

以下の材料をお好みに基本の材料に加えることで、さまざまな味のバリエーションが楽しめます。

具入れブザーが鳴ったら入れるもの

●ドライフルーツ

レーズン・プルーンなど

＜加える量＞粉の重さの約30%が目安 ＜準備＞約5mm角に刻んで入れてください。

※種がある場合は、種を取り除いてから入れてください。故障の原因になります。

●ナッツ類

クルミ・カシューナッツなど

＜加える量＞粉の重さの約30%が目安 ＜準備＞約5mm角に刻んで入れてください。

※硬く大きなものは、パンケースやパン羽根のフッ素樹脂加工を傷つけますので注意してください。

最初から入れるもの

●野菜類

＜加える量＞粉の重さの約20～30%が目安 ＜準備＞約5mm角に刻んで入れてください。

※野菜には水分が含まれているので、水の量を減らしてください。


●牛乳・ジュース

＜加える量＞加える量だけ水の量を減らします。

道具について

パンを作るときに必要な道具、あると便利な道具を紹介します。

デジタルはかり



ミトン




温度計



網（脚付き）




パン切りナイフ




スクッパー




ハケ



ふきん



めん棒




こね板



ボウル




オープンシート




霧吹き



ラップ



オーブン



パン作りの流れ

準備 > 本体の操作

ホームベーカリー

パン作りの流れ


パン作りコース

材料を入れてスタートしたら、ホームベーカリーが「こね～焼き上げ」までを自動で行います。

- 1 食パン
- 2 早焼きパン
- 3 ソフトパン
- 4 フランスパン風
- 5 スウィートパン
- 6 全粒粉パン
- 7 米粉パン（グルテン入り）

材料をパンケースに入れる

メニュー（1～7）でスタート



具入れ
フザー

具を入れる（※）

（※）具は必要に応じて入れる


生地作りコース （パン生地／ピザ生地）

ホームベーカリーで生地作り（こね～一次発酵）までを行います。出来上がった生地をお好みの形に成形し、オーブンなどで焼くときに使います。

- 11 パン生地
- 12 ピザ生地

材料をパンケースに入れる

メニュー（11～12）でスタート



独立コース


「こね」「発酵」「焼き」の工程を、単独で使うことができます。必要な工程のみをホームベーカリーで行うことで、さまざまなバリエーションのパンが作れます。

- 8 こねる
- 9 発酵
- 10 焼く

材料をパンケースに入れる

メニュー（8）を選ぶ

こねメニュー



生地を取り出す

生地作りコース （うどん・パスタ生地／そば生地）

ホームベーカリーで生地作り（こね）までを行います。

- 13 うどん・パスタ生地
- 14 そば生地

グルメコース

ホームベーカリーを使って、「もち」「ジャム」「フレッシュバター」が作れます。


- 15 もちつき
- 16 ジャム
- 17 フレッシュバター

材料をパンケースに入れる


メニュー（13～17）でスタート

の工程

出来上がり



パン作りの流れ



出来上がりのフザー

取り出す

●各工程の説明

- こね : よく発酵するように、パンの材料をこね合わせます。
- ねかし : パン生地をねかせて、小麦粉と水をなじませます。
- 発酵 : 温度管理をし、パン生地を発酵させます。
- ガス抜き : ガスを抜き、パン生地に酸素を取り込んで、イーストの働きを促進させます。
- 成形 : パンの形に整えます。
- 焼き : パン生地を焼き上げます。

メニューのご紹介

| メニュー番号 | メニュー | 所要時間の目安 | 使える機能 | | | | ホームベーカリーの工程 | 参照ページ |
|---------|--------------------|----------------|-------|---------|--------------------|------------|---|-----------------|
| | | | 焼き色選択 | タイマー | 具入れ | 保温 | | |
| パン作りコース | 1 食パン | 約4時間15分 ※1 | ○ | ○ | ※1 ○ (約25分後) | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.25 |
| | 2 早焼きパン | 約2時間53分 ※1 | ○ | ○ | ※1 ○ (約23分後) | ○ (60分) | こね → ねかし → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.26 |
| | 3 ソフトパン | 約4時間57分 ※1 | ○ | ○ | ※1 ○ (約55分後) | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.26 |
| | 4 フランスパン風 | 約6時間6分 ※1 | ○ | ○ | - | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.26 |
| | 5 スウィートパン | 約4時間42分 ※1 | ○ | ※2 × | ※1 ○ (約60分後) | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.26 |
| | 6 全粒粉パン | 約4時間41分 ※1 | ○ | ○ | ※1 ○ (約55分後) | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵・ガス抜き → 発酵・成形 → 発酵 → 焼き | p.16~20 p.27 |
| | 7 米粉パン (グルテン入り) | 約2時間30分 ※1 | ○ | ○ | ※1 ○ (約45分後) | ○ (60分) | こね※4 → ねかし※4 → こね → 発酵 → 焼き | p.21~23 p.27 |
| 独立コース | 8 こねる | 5分~25分 | - | ※3 △ | - | - | こね | p.28~29 |
| | 9 発酵 | 5分~ 1時間50分 | - | ※3 △ | - | - | 発酵 | p.28~29 |
| | 10 焼く | 10分~ 1時間30分 | - | ※3 △ | - | - | 焼き | p.28~29 |

※1: 初期状態(メニュー1~7:パンのサイズ「1斤」・焼き色「ふつう」)の場合に、スタートしてから具入れブザー・出来上がりブザーが鳴るまでの時間です。選択したパンのサイズ・焼き色によって、所要時間・具入れのタイミングは異なります。

※2: 材料に生ものを使うメニューのため、タイマーはお使いにならないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。

※3: タイマーではなく、所要時間を1分単位で設定します。

※4: 「こね → ねかし」の工程を数回繰り返します。

| | メニュー番号 | メニュー | 所要時間の目安 | 使える機能 | | | | ホームベーカリーの工程 | 参照ページ |
|----------|--------|---------------|---------|-------|---------|-----|----|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 焼き色選択 | タイマー | 具入れ | 保温 | | |
| 生地作りのコース | 11 | パン生地 | 1時間55分 | - | ※2 × | - | - | こね → ねかし → こね → ねかし → こね → 発酵 | p.30~31 p.32~33 |
| | 12 | ピザ生地 | 1時間25分 | - | ○ | - | - | こね → ねかし → こね → 発酵 | p.30~31 p.34 |
| | 13 | うどん・ パスタ生地 | 20分~30分 | - | ※3 △ | - | - | こね | p.30~31 p.35~38 |
| | 14 | そば生地 | 5分 | - | - | - | - | こね | p.30~31 p.39 |
| グルメコース | 15 | もちつき | 1時間15分 | - | - | - | - | 加熱 → つき | p.40 |
| | 16 | ジャム | 1時間2分 | - | - | - | - | 攪拌 → 加熱 | p.41 |
| | 17 | フレッシュ バター | 30分 | - | - | - | - | 攪拌 | p.42 |

「ごはんのパン」について

「ごはんのパン」は、メニュー「1（食パン）」で作ることができます。

⇒ 「ごはんのパン」のレシピについては、p.25をご覧ください。

失敗しないパン作りのために

失敗せずおいしいパンを作るための大切なポイントをご紹介します。よくお読みになってから、パン作りをお楽しみください。

パンの予備知識

パンのふくらみ、高さ、焼き色、形は作るたびに変わります。

パンの出来上がり状態は、同じホームベーカリーでも、作るときの室温、材料、水温、タイマーの予約時間に影響されるため、同じ分量で作っても、パンのふくらみ、焼き色が毎回異なります。


パンの出来上がり状態は、時期によって変わります。

夏場の時期など室温が高いときは、パンが過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、上部がへこんだパンになる場合があります。また、冬の気温が低い時期は、発酵が不足しふくらみが足りないパンになる場合があります。季節や室温に応じて、水温を調節してください。

<水温の目安>

- 室温が高い（25℃以上）場合：水温 5℃
- 室温が低い（10℃以下）場合：水温 20℃

ホームベーカリーで作ったパンは、表面がしっかりと焼き上がります。

siroca ホームベーカリーで作ったパンは、市販のパンに比べると、表面がカリッとした食感に焼き上がります。パンの耳が固いと感じるときは、出来上がったパンのあら熱が取れたら、ラップに包むかビニール袋に入れて、しばらく経ってから切ってください。パンの表面をやわらかくしたい場合は、お好みによって、出来上がりブザーが鳴る数分前に  を 2 秒以上押して、パンを早めに取り出してください。

パン作りのポイント

材料の選びかたと計量について

- 材料は製造年月日の新しいものを選んでください。
- 開封後は、できるだけ早めを使い切るようにしてください。
- 付属の計量スプーンではかるときは、すりきりではかってください。材料を押し込んだりすると、正確な量がはかれません。
- ※ 1 斤の単位は重さを基準にしていますので、ホームベーカリーで作るパンの出来上がりサイズ、材料の分量は 1 斤、1.5 斤、2 斤で比例しません。
- ※ 「siroca 毎日おいしい贅沢食パンミックス」および「siroca 毎日おいしいお手軽食パンミックス」で作ったパンは、レシピで作る食パンと比べて材料の分量が少ないため、出来上がりは小さくなります。

粉類

- 小麦粉などの粉類は必ず「はかり」（重さ）ではかる 0.1g 単位ではかることのできるはかりで正確に計量してください。付属の計量カップでは、はからないでください。液体用のため、正確にはかることができません。



- タンパク質が 11.5%～13%の強力粉を使う（100g あたり 11.5g～13g）
パン作りには発酵でできるガスを包み込む丈夫なグルテン膜が必要なので、タンパク質の量が多い強力粉がパン作りに適しています。

- 国産小麦粉はふくらみが悪くなる場合あり
- 開封後は密封する。夏場は冷蔵庫で保存する
- 賞味期限に注意し、開封後は早めを使い切る

水

- 室温が高い（25℃以上）ときは、冷水（5℃）を使う
- 室温が低い（10℃以下）ときは、ぬるま湯（20℃）を使う


ドライイースト

※ドライイーストは生き物です。


- 開封後は密封し、冷蔵庫で保存する
- 賞味期限に注意し、開封後は早めを使い切る
- 予備発酵が不要なドライイーストを使う

材料の入れかたについて

- 番号の順に材料を入れてください。



バター・砂糖・塩・スキムミルクはパンケースの四隅に、ドライイーストは中央に入れてください。



※材料を手で混ぜる必要はありません。

タイマーについて

- 夏場や室温の高い時期、冬場の室温が低い時期は、タイマー予約はおすすめしません。
- ※ 室温が25℃を超える場合、待ち時間に材料の温度が上がり、ふくらみが悪くなったり、過発酵になったりして、パンや生地がうまくできないことがあります。
- ※ 室温が高すぎるとき、低すぎるときは、なるべく使用を避けてください。
- ※ タイマー予約は、各メニューの出来上がり時間を含めて、最大13時間後まで設定できます。
- ※ **スタート**を押してから出来上がりまで、**〇時間〇分後**という表示になります。**〇時〇分のような、時計の時間表示ではありません。**

<例> 前日23時にセットし、翌朝7時に焼き上げたいときは、**8時間後**にタイマーをセットします。



焼き上がったら…

- パンが焼き上がったら、できるだけ早くパンケースから取り出して、網などの上に置いてあら熱をとってください。すぐに取り出さないと、側面がへこんだり、皮が厚くなったり、焼き色が濃くなったりすることがあります。
- ※ 焼き上がり後のパンケースは、高温になっています。必ずミトンをはめて、やけどに注意してください。
- 焼き上がり直後のパンは切りにくく、キメがつぶれてしまうことがあります。あら熱をとってから切ってください。

焼き上がったパンの保存について

- パンをすぐに食べきれない場合は、ビニール袋などに入れて乾燥を防いでください。
- パンや生地は、冷凍保存できます。
 - ・食パン
スライスして、1枚ずつラップに包んでから冷凍します。おいしくいただくには、できるだけ焼きたてのうちに冷凍することをおすすめします。焼くときは凍った状態で焼きます。
 - ・パン生地
成形・発酵後の生地にラップをかけて冷凍し、凍ったらビニール袋に入れます。焼くときは30～35℃で解冻し、溶き卵を塗って焼きます。
 - ・ピザ生地
生地を伸ばしてからラップに包んで冷凍します。焼くときは凍った状態でトッピングの具をのせて焼きます。

基本の食パンの作りかた

パン作りコース（メニュー「1」～「6」）での共通の作りかたについて説明します。


⇒メニュー「7（米粉パン（グルテン入り）」）については、p.21～23「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

1 材料を用意する


- 作りたいパンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。
- ⇒ 各メニューの配合については、p.25～27「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
- ※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
- ※ 付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 本体からパンケースを取り出す

① パンケースのハンドルを持ち、左方向に回す





② パンケースを引き上げる



基本の食パンの作りかた

3 パンケースにパン羽根を取り付ける

- 羽根取り付け軸とパン羽根の穴の形を合わせて、パン羽根を差し込みます。



※ パン羽根が浮き上がっていると、パンができません。

※ 羽根取り付け軸およびパン羽根の穴にパン生地などが付いた場合は、パン生地を取り除いてから差し込んでください。


4 パンケースに材料を入れる

① 水を入れる




※室温が 25℃ 以上の場合は、約 5℃ の冷水をお使いください。
 ※室温が 10℃ 以下の場合は、約 20℃ の水をお使いください。

② ドライイースト以外の材料（強力粉・バター・砂糖・塩・スキムミルク）を入れる



※バター・砂糖・塩・スキムミルクは、パンケースの四隅に入れてください。


③ 粉の中央をくぼませ、その中にドライイーストを入れる



※ドライイーストが強力粉以外に触れないようにしてください。


5 パンケースを本体にセットする

① パンケースを本体に入れる



※本体に対して少し斜めに入れます。

② 右方向に回して、固定する



6 本体フタを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源が入ると「ピー」とブザーが鳴り、液晶ディスプレイに初期状態が表示されます。



※初期状態：メニュー「1（食パン）」、出来上がり時間「4時間 15分」（4時間 15分後の焼き上がり）

基本の食パンの作りかた

7 **メニュー** を押して、メニュー「1」～「6」を選ぶ




- 作りたいパンに合わせてメニューを選びます。

初期状態：「1（食パン）」

- **メニュー** を押すごとに、「1」～「17」の順にメニュー番号が切り替わります。
⇒メニュー「7（米粉パン（グルテン入り）」については、p.21～23「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

8 **サイズ** を押して、パンのサイズを選ぶ




- 希望のパンのサイズを「1斤」「1.5斤」「2斤」から選びます。

初期状態：「1斤」

- **サイズ** を押すごとに、パンのサイズを示す「▶」が「1.5斤 → 2斤 → 1斤」の順に移動します。
- 選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

9 **焼き色** を押して、焼き色を選ぶ



- 希望の焼き色を「うすい」「ふつう」「こい」から選びます。

初期状態：ふつう

- **焼き色** を押すごとに、焼き色を示す「▶」が「こい → うすい → ふつう」の順に移動します。
- 選択した焼き色に対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について


タイマー機能を使って、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。

⇒タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

10

スタート
取消

を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分単位で減っていきます。
- 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

ドライフルーツやナッツなどの具を入れる場合

メニューによっては、こね工程の途中で「ピーピー」とブザーが鳴り、具を入れるタイミングをお知らせします。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたパンを作りたい場合は、具入れブザーが鳴ったらすぐに本体フタを開け、お好みの具を入れてください。

※ 具入れブザーが鳴ったらすぐに具を入れてください。しばらく経ってから入れると、うまく混ざらない場合があります。また、具を入れ終わったら、必ず本体フタを閉めてください。

※ ブザーが鳴ったとき以外は本体フタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因になります。

具を入れるタイミング

スタートしてから具入れブザーが鳴るまでの時間は、メニュー・サイズ・焼き色によって異なります。

⇒ 具を入れるタイミングについては、p.12～13「メニューのご紹介」をご覧ください。

基本の食パンの作りかた

11

ブザーが鳴ったら、焼き上がり



- 出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、保温状態になります。

保温機能について

パンが焼き上がってもすぐに取り出せないのために、出来上がりブザーが鳴ってから60分間は自動的に保温状態となります。



保温時の表示

- ・液晶ディスプレイ右下の「保温」の横に「▶」が表示される
- ・時間は「0:00」のままで「:」が点滅する

※ 保温をすると焼き色が濃くなりますので、なるべく早めにパンを取り出すようにしてください。


※ パンケースを取り出すときは、必ず **スタート/取消** を2秒以上押し続けて運転を終了してください。 **スタート/取消** を押し続けて終了しないと、パンケースを取り出しても、焼き上がり後60分間は保温状態が続きますので注意してください。

※ 保温が終了すると、液晶ディスプレイの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

基本の食パンの作りかた


12 本体フタを開けて、パンを取り出す

① ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる




※パンケースを引き上げるときは、ハンドル以外の部分を持たないでください。

② パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振ってパンを取り出す



③ パンのあら熱をとる



※焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で約10分～20分あら熱をとってから切ってください。
⇒正しいパンの切りかたについては、p.45をご覧ください。



※パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。高温のため、変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になります。
※パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬いものはお使いにならないでください。パンケース内部に傷がつく原因になります。

パンケースからうまくパンを取り出せないときは…

パンケース底面の駆動部を少し動かすと、パンが取り出しやすくなります。

パン羽根がパンの内部に埋まっているときは…


パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。

パンを取り出したあとは…

パンケース内にパン羽根がひたるくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。
⇒お手入れの詳細については、p.43「お手入れについて」をご覧ください。



※回しすぎるとパンに大きな穴が開くので注意
※必ずミトンなどをはめて行う



羽根取り棒


13 電源プラグをコンセントから抜く



※終了後しばらくは庫内が熱くなっているため、庫内に手を入れたり、ヒーターに触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまで約1時間お待ちください。

焼き上がりの大きさの目安

基本の食パンにおける各サイズの焼き上がりの大きさの目安を示します。



※焼き上がりの大きさは、温度や湿度、材料や配合によって異なります。
※米粉パンの場合は、ここで示した大きさよりも小さめになります。
※「siroca 毎日おいしい贅沢食パンミックス」および「siroca 毎日おいしいお手軽食パンミックス」で作ったパンは、レシピで作る食パンと比べて材料の分量が少ないため、出来上がりは小さくなります。

基本の米粉パンの作りかた

小麦粉の代わりに、米粉を使ってパンを作ることができます。ここでは、グルテン入りの米粉を使った米粉パンの作りかたをご紹介します。



- ※ 本製品の米粉パンメニューは、グルテン入り米粉を使って作る配合となっています。そのため、**小麦アレルギー対応ではありません**ので注意してください。
- ※ 米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン入り）」および「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。
- ※ グルテンフリーの米粉パンミックスでは作れません。
- ※ 自分で米を砕いて作った米粉では作れません。
- ※ 米粉パンは、小麦粉を使ったパンと比べて焼き上がりの状態が小さめになります。

1 材料を用意する

- 作りたい米粉パンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。
- ⇒ 米粉パンの配合については、p.27「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
- ※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
- ※ 付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 パンケースに材料を入れ、本体にセットする

⇒ 詳細については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順2～6をご覧ください。

3 **メニュー** を押して、メニュー「7」を選ぶ




- メニュー「7（米粉パン（グルテン入り）」）を選びます。

初期状態：「1（食パン）」

- **メニュー** を押すごとに、「1」～「17」の順にメニュー番号が切り替わります。

4 **サイズ** を押して、パンのサイズを選ぶ




- 希望のパンのサイズを「1斤」「1.5斤」「2斤」から選びます。

初期状態：「1斤」

- **サイズ** を押すごとに、パンのサイズを示す「**▶**」が「1.5斤 → 2斤 → 1斤」の順に移動します。
- 選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

5 **焼き色** を押して、焼き色を選ぶ



- 希望の焼き色を「うすい」「ぶつう」「こい」から選びます。

初期状態：ぶつう

- **焼き色** を押すごとに、焼き色を示す「**▶**」が「こい → うすい → ぶつう」の順に移動します。
- 選択した焼き色に対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使って、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。

⇒ タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

基本の米粉パンの作りかた

6 を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分単位で減っていきます。
- 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

米粉パンメニューの特徴

メニュー「7（米粉パン（グルテン入り）」）では、一次発酵が終わるとすぐに焼き工程に入ります。そのため、小麦粉用の食パンメニューよりも出来上がりまでの時間が短くなります。

※ スタートから出来上がりまでの時間は、サイズ・焼き色によって異なります。

⇒メニューごとの目安時間については、p.12～13「メニューのご紹介」をご覧ください。

ドライフルーツやナッツなどの具を入れる場合

運転開始から約45分後のこね工程の途中で「ピーピー」とブザーが鳴り、具を入れるタイミングをお知らせします。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたパンを作りたい場合は、具入れブザーが鳴ったらすぐに本体フタを開け、お好みの具を入れてください。

※ 具入れブザーが鳴ったらすぐに具を入れてください。しばらく経ってから入れると、うまく混ざらない場合があります。また、具を入れ終わったら、必ず本体フタを閉めてください。

※ ブザーが鳴ったとき以外は本体フタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因になります。

7 ブザーが鳴ったら、焼き上がり



- 出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、保温状態になります。

保温機能について



パンが焼き上がってもすぐに取り出せないときのために、出来上がりブザーが鳴ってから60分間は自動的に保温状態となります。



保温時の表示

- ・液晶ディスプレイ右下の「保温」の横に「▶」が表示される
- ・時間は「0:00」のままで「:」が点滅する


※ 保温をすると焼き色が濃くなりますので、なるべく早めにパンを取り出すようにしてください。

※ パンケースを取り出すときは、必ず  を2秒以上押して運転を終了してください。  を押して終了しないと、パンケースを取り出しても、焼き上がり後60分間は保温状態が続きますので注意してください。

※ 保温が終了すると、液晶ディスプレイの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。


8 本体フタを開けて、パンを取り出す

① ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる




※パンケースを引き上げるときは、ハンドル以外の部分を持たないでください。

② パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振ってパンを取り出す



③ パンのあら熱をとる



※焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で約10分～20分あら熱をとってから切ってください。
⇒正しいパンの切りかたについては、p.45をご覧ください。



※パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。高温のため、変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になります。
※パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬いものはお使いにならないでください。パンケース内部に傷がつく原因になります。
※米粉パンは、乾燥すると固くなりますので注意してください。あら熱をとるときに、固く絞ったぬれふきなどでパンを覆うと、乾燥を防ぐことができます。

パンケースからうまくパンを取り出せないときは…

パンケース底面の駆動部を少し動かすと、パンが取り出しやすくなります。

パン羽根がパンの内部に埋まっているときは…


パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。

パンを取り出したあとは…

パンケース内にパン羽根がひたるくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。
⇒お手入れの詳細については、p.43「お手入れについて」をご覧ください。



※回しすぎるとパンに大きな穴が開くので注意
※必ずミトンなどをはめて行う



羽根取り棒

9 電源プラグをコンセントから抜く



※終了後しばらくは庫内が熱くなっているため、庫内に手を入れたり、ヒーターに触れたりしないでください。やけどの原因になります。
※続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまで約1時間お待ちください。

タイマーをセットする



※ 夏場や冬場、湿気の多い時期は待ち時間に材料の温度が変わってしまい、パンや生地がうまくできないことがありますので、タイマーの使用はおすすめしません。

「パン作りコース」および「生地作りコース」では、タイマー機能を使って、ご希望の時間に出来上がるように設定できます。タイマーは、各メニューの出来上がり時間を含めて最長 13 時間後までの時間を設定できます。朝食に焼き立てのパンが食べられるように寝る前にセットする、帰宅後に成形・焼き上げができるように外出前に生地作りまでをセットしておくなど、予定に合わせたパン作りが楽しめます。

タイマーをセットできるメニュー

- ・ パン作りコース：1（食パン）／2（早焼きパン）／3（ソフトパン）／4（フランスパン風）
6（全粒粉パン）／7（米粉パン（グルテン入り））
- ・ 生地作りコース：12（ピザ生地）



※ 以下のメニューは材料に卵を使うため、タイマー機能はお使いにならないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。


- ・ パン作りコース：5（スイートパン）
- ・ 生地作りコース：11（パン生地）

※ また、その他のメニューの場合でも、牛乳・卵・ジュース・野菜などを使ったパンを作る場合は、腐敗する恐れがありますのでタイマーはお使いにならないでください。

1 材料・パンケースを準備し、ご希望のメニュー・パンのサイズ・焼き色を選ぶ


⇒ 詳細については、p.16～18「基本の食パンの作りかた」の手順 1～9 をご覧ください。

2 ▲ ▼ を押して、希望の出来上がり時間をセットする



- ▲ : 押すごとに 10 分ずつ進みます。
- ▼ : 押すごとに 10 分ずつ戻ります。
- 各メニューの出来上がり時間を含めて、最長 13 時間後までの時間を設定できます。

3 スタート/取消 を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、タイマーがスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
- スタート/取消 を押してから出来上がりまで、○時間○分後という表示になります。○時○分のような、時計の時間表示ではありません。
- タイマー使用中は、液晶ディスプレイ左上の「タイマー」の横に「◀」が表示されます。

※ タイマーをセットした場合は、具入れブザーは鳴りません。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたい場合は、小麦粉などの材料と一緒に入れてください。

パン作りコースのレシピ (メニュー「1」～「7」)

「パン作りコース」(メニュー「1」～「7」)の各メニューの基本レシピをご紹介します。

ここでご紹介するレシピにお好みの具材を加えて、オリジナルのパンを作ることもできます。

⇒パンの作りかたについては、p.16～20「基本の食パンの作りかた」およびp.21～23「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

※1斤・1.5斤・2斤の大きさは、p.20「焼き上がりの大きさの目安」を目安としています。

メニュー 1 (食パン)



…ベーシックな食パン

タイマー 具入れブザー

材料

| | 1斤 | 1.5斤 | 2斤 |
|---------|-------------|----------------|--------------|
| 水 | 180 ml | 220 ml | 290 ml |
| 強力粉 | 250 g | 320 g | 410 g |
| バター | 18 g | 25 g | 30 g |
| 砂糖 | 18 g (大2) | 25 g (大2+2/3強) | 30 g (大3+小1) |
| 塩 | 4 g (小2/3) | 6 g (小1) | 8 g (小1+1/3) |
| スキムミルク | 6 g (小3) | 8 g (大1) | 10 g (大1+小1) |
| ドライイースト | 2.7 g (小1弱) | 2.8 g (小1弱) | 2.8 g (小1弱) |



Point

アレンジレシピ

ごはんのパン

残ったごはんを有効活用!

もちもちおいしい、ごはんと小麦粉で作る、簡単ごはんのパン

材料

| | 1斤 | 1.5斤 |
|---------|----------------|----------------|
| 水 | 140 ml | 150 ml |
| ごはん | 150 g | 185 g |
| 強力粉 | 250 g | 285 g |
| バター | 18 g | 21 g |
| 砂糖 | 20 g (大2+小2/3) | 22 g (大2+1/2弱) |
| 塩 | 6 g (小1) | 7 g (小1強) |
| スキムミルク | 8 g (大1) | 9 g (大1+小1/2) |
| ドライイースト | 3 g (小1) | 3.2 g (小1強) |

※このメニューは、2斤には対応していません。

※「水」は「ごはん」をふやかすために使います。

作りかた

①分量の水とごはんを合わせてよくほぐし、水分が蒸発しないようにラップなどでフタをして、約1時間ふやかす

※しっかりとふやかすことで、ごはん粒が残らず、やさしい食感のおいしいパンになります。

②ふやかしたごはんがしっかりとふやけたら(約1時間が目安)、p.16～20「基本の食パンの作りかた」を参考にパン作りを開始します。

※材料は「ふやかしたごはん」、「強力粉・バター・砂糖・塩・スキムミルク」、「ドライイースト」の順で入れます。

※分量以外の水を加える必要はありません。



※ごはんが温かいまま作り始めると、イースト菌の過発酵の原因になり、味・食感が劣化します。必ず、冷ましてから作るようにしてください。

※室温が25℃を超える場合は、水を約5～10ml減らしてください。

※ごはんと水を合わせてふやかすと水がほとんど残りませんが、レシピ以上の水を加える必要はありません。

パン作りコースのレシピ (メニュー「1」～「7」)

メニュー 2 (早焼きパン)



…短時間で食パンを焼きたいときに

材料

| | 1斤 | 1.5斤 | 2斤 |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| 水 | 180 ml | 220 ml | 290 ml |
| 強力粉 | 270 g | 350 g | 430 g |
| バター | 13 g | 20 g | 23 g |
| 砂糖 | 15 g (大1+小2) | 20 g (大2+小2/3) | 27 g (大3) |
| 塩 | 5 g (小1弱) | 6 g (小1) | 7 g (小1強) |
| スキムミルク | 8 g (大1) | 10 g (大1+小1) | 13 g (大1+小2強) |
| ドライイースト | 4 g (小1+1/3) | 5 g (小1+2/3) | 6 g (小2) |

メニュー 3 (ソフトパン)



…キメの細かいやわらかめの食パン

材料

| | 1斤 | 1.5斤 | |
|---------|-----------|----------------|------------------------|
| 水 | 190 ml | 300 ml | |
| 強力粉 | 260 g | 390 g | |
| バター | 22 g | 35 g | ※このメニューは、2斤には対応していません。 |
| 砂糖 | 18 g (大2) | 25 g (大2+2/3強) | |
| 塩 | 5 g (小1弱) | 6 g (小1) | |
| スキムミルク | 8 g (大1) | 11 g (大1+小2強) | |
| ドライイースト | 3 g (小1) | 4 g (小1+1/3) | |

メニュー 4 (フランスパン風)



…皮がカリッとしたフランスパン風の食パン

材料

| | 1斤 | 1.5斤 | 2斤 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 水 | 200 ml | 260 ml | 310 ml |
| 強力粉 | 260 g | 300 g | 370 g |
| 薄力粉 | 30 g | 80 g | 100 g |
| バター | 6 g | 8 g | 10 g |
| 砂糖 | 4 g (小1+1/3) | 6 g (小2) | 8 g (大4/5) |
| 塩 | 4.5 g (小1弱) | 5.5 g (小1) | 6.5 g (小1+1/5強) |
| スキムミルク | 6 g (小3) | 8 g (小4) | 10 g (小5) |
| ドライイースト | 3 g (小1) | 3.5 g (小1強) | 4 g (小1+1/3) |

メニュー 5 (スウィートパン)



…ふわふわした食感で少し甘みのあるパン

材料

| | 1斤 | 1.5斤 | |
|---------|----------------|----------------|------------------------|
| 水 | 80 ml | 110 ml | |
| 強力粉 | 220 g | 285 g | |
| 薄力粉 | 30 g | 35 g | |
| 卵 | 60 g | 80 g | ※このメニューは、2斤には対応していません。 |
| バター | 45 g | 65 g | |
| 砂糖 | 40 g (大4+1/2弱) | 50 g (大5+1/2強) | |
| 塩 | 4 g (小2/3) | 6 g (小1) | |
| スキムミルク | 18 g (大2+小1) | 22 g (大2+小3) | |
| ドライイースト | 2.8 g (小1弱) | 3 g (小1) | |

メニュー 6 (全粒粉パン)



… 全粒粉が入った香ばしいパン

材料

| | 1 斤 | 1.5 斤 | |
|---------|------------|----------------|---|
| 水 | 200 ml | 300 ml | ※ 全粒粉は、メーカーによって出来上がりに違いがあります。 |
| 強力粉 | 130 g | 195 g | |
| 全粒粉 | 130 g | 175 g | ※ はちみつを 1 斤では 15g、1.5 斤では 20g 加えると、食べやすくなります。 |
| バター | 17 g | 22 g | |
| 砂糖 | 17 g (大2弱) | 25 g (大2+2/3強) | ※ このメニューは、2 斤には対応していません。 |
| 塩 | 5 g (小1弱) | 6 g (小1) | |
| スキムミルク | 6 g (小3) | 9 g (大1+小1/2) | |
| ドライイースト | 3 g (小1) | 4 g (小1+1/3) | |

メニュー 7 (米粉パン(グルテン入り))



… 米粉を使ったもちもちした食感のパン

材料

(「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」をご使用の場合)

| | 1 斤 | |
|------------|------------|---|
| 水 | 170 ml | ※「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」をご使用の場合は、1.5 斤、2 斤には対応していません。 |
| 米粉(グルテン入り) | 300 g | |
| ドライイースト | 4.2 g (1袋) | |

※米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」をお使いください。

材料

(「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をご使用の場合)

| | 1 斤 | 1.5 斤 | 2 斤 |
|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 水 | 160 ml | 200 ml | 240 ml |
| 米粉(グルテン入り) | 250 g | 320 g | 390 g |
| バター | 20 g | 26 g | 32 g |
| 砂糖 | 19 g (大2+小1/3) | 25 g (大2+2/3強) | 31 g (大3+1/3強) |
| 塩 | 5 g (小1弱) | 6 g (小1) | 7 g (小1強) |
| スキムミルク | 7 g (小3+1/2) | 9 g (大1+小1/2) | 11 g (大1+1/2弱) |
| ドライイースト | 3.2 g (小1強) | 3.6 g (小1+1/3弱) | 4 g (小1+1/3) |

※米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。

ご購入先：グリコ栄養食品

<お電話でのご注文>

0120-834-365

受付時間：平日 9:00～20:00

土日祝 9:00～17:00 (年末年始を除く)

(携帯電話・PHS からでも可、通話料無料)

<インターネットでのご注文>

<http://shop.glico.co.jp/>

独立コース(こねる・発酵・焼く)を使う (メニュー「8」～「10」)

パン作りの工程のうち、「こねる」「発酵」「焼く」の工程のみを独立して使うことができます。

メニュー 8 (こねる)

パン作りの「こねる」工程のみを行います。
・所要時間：5分～25分（初期状態：5分）

メニュー 9 (発酵)

パン作りの「発酵」工程のみを行います。
・所要時間：5分～1時間50分（初期状態：50分）

メニュー 10 (焼く)

パン作りの「焼く」工程のみを行います。
パン作りコース終了後に、追加焼きをする場合にも使うことができます。
・所要時間：10分～1時間30分（初期状態：1時間）




- ※ 各メニューとも、500g以上の粉は入れないでください。
- ※ 必ず水分の合計が粉の量の半分以上（強力粉300gの場合は水150ml以上）になるようにしてください。
- ※ パン作り以外の用途にはお使いにならないでください。
- ※ その他のメニューを作るときは、メニューに合わせたコースを選んでください。

1 パンケースに材料または生地を入れ、本体にセットする

⇒パンケースのセット方法については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順2～6をご覧ください。


2 を押して、メニュー「8」～「10」を選ぶ




- 行いたい工程に合わせてメニューを選びます。

初期状態：「1（食パン）」

- ・「こねる」工程の場合：メニュー「8」
- ・「発酵」工程の場合：メニュー「9」
- ・「焼く」工程の場合：メニュー「10」

-  を押すごとに、「1」～「17」の順にメニュー番号が切り替わります。

3 ▲ ▼ を押して、希望の所要時間をセットする




- ▲ : 押すごとに 1 分ずつ進みます。
- ▼ : 押すごとに 1 分ずつ戻ります。
- 設定可能な所要時間の範囲は、メニューによって異なります。

4 スタート/取消 を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、完了までの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
- 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

5 ブザーが鳴ったら、出来上がり



- 出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴ります。
- 液晶ディスプレイの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

6 本体フタを開けて、生地またはパンを取り出す

- ⇒ 生地の取り出しかたについては、p.31「基本の生地の作りかた」の手順 6 をご覧ください。
- ⇒ パンの取り出しかたについては、p.20「基本の食パンの作りかた」の手順 12 をご覧ください。

基本の生地の作りかた

生地作りコース（メニュー「11」～「14」）での共通の作りかたを説明します。


1 材料を用意する

- 作りたい生地に合わせて、必要な材料を正確に計量します。
⇒ 各メニューにおける配合については、p.32～39「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。
※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g単位のはかりを使ってはかることをおすすめします。
※ 付属の計量カップは液体の計量用のため、粉類の計量はできません。

2 パンケースに材料を入れ、本体にセットする


⇒ 詳細については、p.16～17「基本の食パンの作りかた」の手順2～6をご覧ください。

3 を押して、メニュー「11」～「14」を選ぶ



- 作りたい生地に合わせてメニューを選びます。

初期状態：「1（食パン）」

- パン生地を作る場合：メニュー「11」
 - ピザ生地を作る場合：メニュー「12」
 - うどん・パスタ生地を作る場合：メニュー「13」
 - そば生地を作る場合：メニュー「14」
-  を押すごとに、「1」～「17」の順にメニュー番号が切り替わります。

タイマー機能について


タイマー機能を使って、出来上がりまでの時間を指定して生地を作ることができます。
⇒ タイマーのセットについては、p.24「タイマーをセットする」をご覧ください。

4 を押して、スタートする



- 「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。
- 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分単位で減っていきます。
- 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

5 ブザーが鳴ったら、出来上がり



- 出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴ります。
- 液晶ディスプレイの表示が選択しているメニューの初期状態に戻り、右下の「終了」の横に「▶」が表示されます。

6 本体フタを開けて、生地を取り出す

① ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げる

② パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、上下に数回振って生地を取り出す



※ パンケースを引き上げる時は、ハンドル以外の部分を持たないでください。

パン羽根を取り出すときは生地を傷めないように！



- パン羽根が生地の内部に埋まっているときは…
付属の羽根取り棒などを使って、すぐに取り出してください。取り出すときは、生地を傷めないように注意してください。



※ 生地が出来上がったら、すぐに取り出してください。取り出さずに放置すると、発酵しすぎてうまく作れない場合があります。

7 生地を成形し、オーブンなどで焼き上げる

- 作りたいパン・ピザの形に生地を分割・成形し、オーブンなどで焼き上げます。
- ⇒ 生地を使ったパン・ピザ・うどん・パスタの作りかたについては、p.32～39「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。

生地作りコースのレシピ (メニュー「11」～「14」)

「生地作りコース」(メニュー「11」～「14」)の各メニューの基本レシピをご紹介します。
⇒ 生地の作りかたについては、p.30～31「基本の生地の作りかた」をご覧ください。

いろいろなパンを作る (メニュー 11)

※成形したパンの発酵には、電子レンジなどの発酵機能をお使いください。
※室温で発酵させる場合は、約 2 倍の大きさにふくらむのが目安です。

バターロール





タイマー

材料 (12 個分)

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---------------|-----------|---------|
| 水 | 170ml | バター | 40g | ドライイースト | 3g (小1) |
| 卵 | 50g | 砂糖 | 25g (大2+2/3強) | 溶き卵 (塗り用) | 適量 |
| 強力粉 | 320g | 塩 | 4.5g (小3/4) | | |

作りかた

- ① p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順3では、メニュー「11」を選びます。
- ② 出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ③ 生地を軽く丸め、スケッパーで12等分に分割する
- ④ 分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約15分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
- ⑤ 休ませた生地を手のひらで転がして円すい状にし、めん棒で三角形になるように伸ばす
- ⑥ 伸ばした生地を幅の広いほうから巻く
- ⑦ 巻き終わりを下にして、間隔をあけてオープン皿に並べる
※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
- ⑧ 生地の表面に霧吹きをし、約35℃で40～50分発酵させる
※発酵すると、約2倍の大きさにふくらみます。
- ⑨ 生地の表面に溶き卵を塗り、約180℃に予熱したオーブンで10～15分焼く



あんパン



タイマー

材料 (12 個分)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---------------|-----------|---------|------------|----|
| 水 | 170ml | バター | 25g | ドライイースト | 3g (小1) | けしの実 (飾り用) | 適量 |
| 卵 | 50g | 砂糖 | 25g (大2+2/3強) | あん | 400g | | |
| 強力粉 | 320g | 塩 | 4.5g (小3/4) | 溶き卵 (塗り用) | 適量 | | |

作りかた

- ① p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順3では、メニュー「11」を選びます。
- ② 出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ③ 生地を軽く丸め、スケッパーで12等分に分割する
- ④ 分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約15分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
- ⑤ めん棒で丸く伸ばした生地の上にあんをのせて包み、閉じ口をしっかりとつまんで閉じる
- ⑥ 閉じ口を下にして、間隔をあけてオープン皿に並べる
※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
- ⑦ 生地の表面に霧吹きをし、約35℃で40～50分発酵させる
※発酵すると、約2倍の大きさにふくらみます。
- ⑧ 生地の表面に溶き卵を塗り、けしの実をのせて、約180℃に予熱したオーブンで10～15分焼く


クロワッサン

材料 (12 個分)

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------------|--------------------|-----------|----|
| 水 | 130ml | バター | 20g | ドライイースト 3.5g (小1強) | 溶き卵 (塗り用) | 適量 |
| 卵 | 30g | 砂糖 | 32g (大3+小2弱) | 折り込み用バター | 130g | |
| 強力粉 | 210g | 塩 | 6g (小1) | 薄力粉 (バター用) | 少々 | |
| 薄力粉 | 100g | スキムミルク | 8g (大1) | 強力粉 (打ち粉用) | 適量 | |

作りかた

- p.30 ~ 31 「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順3では、メニュー「11」を選びます。
- 出来上がった生地をボウルに入れてラップをかけ、冷蔵庫で約 30 分休ませる
- 折り込み用バターに薄力粉をまぶしてラップに包み、20cm × 10cm に伸ばして、冷蔵庫で冷やしておく
- ②の休ませた生地を打ち粉をふったのし板や台の上に置き、約 40cm × 20cm に伸ばす
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ③の折り込み用バターを、④の伸ばした生地の真ん中にのせ、両端の生地を折り重ねて 3 つ折りにし、ラップに包んで冷蔵庫で約 30 分休ませる
- 休ませた生地をめん棒で約 40cm × 20cm に伸ばし、⑤と同様に 3 つ折りにしたら、ラップに包んで冷蔵庫で約 30 分休ませる
※この工程をさらにもう 1 回繰り返してください。
- ⑥の生地を 2 等分し、それぞれ約 18cm × 40cm に伸ばして、二等辺三角形に 6 等分する
- ⑦の生地を幅の広いほうから巻く
- 巻き終わりを下にして、間隔をあけてオープン皿に並べる
※発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
- 生地の表面に霧吹きをし、約 35℃で 40 ~ 50 分発酵させる
※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
- 生地の表面に溶き卵を塗り、約 180℃に予熱したオーブンで 10 ~ 15 分焼く




メロンパン

材料 (12 個分)

| ●パン生地 | | | | ●クッキー生地 | | | |
|-------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 水 | 150ml | 砂糖 | 28g (大3+小1/3) | 薄力粉 | 220g | 卵 | 50g |
| 卵 | 35g | 塩 | 4g (小2/3) | ベーキングパウダー | 2.5g | バニラエッセンス | 少々 |
| 強力粉 | 290g | スキムミルク | 6g (小3) | バター | 130g | グラニュー糖 | 適量 |
| バター | 35g | ドライイースト | 4.5g (小1+1/2) | 砂糖 | 80g (大9弱) | | |

作りかた

- クッキー生地を作る
 - 薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておく
 - 室温に戻したバターをクリーム状に練り、砂糖を 3 回に分けて加え、白っぽくなるまで混ぜる
 - 溶きほぐした卵にバニラエッセンスを加え、②に少しずつ加えてさらに混ぜる
 - ①のふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ、木べらでさっくりと混ぜる
 - まとまってきたらラップに包み、冷蔵庫で約 20 分休ませる
- パン生地を作って焼く
 - p.30 ~ 31 「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る
※手順3では、メニュー「11」を選びます。
 - 出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
 - 生地を軽く丸め、スクッパーで 12 等分に分割する
 - 分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
 - クッキー生地を 12 等分に分割して丸め、手のひらで約 10cm の大きさに伸ばす
 - 休ませておいたパン生地を手のひらでつぶして丸め直し、⑤のクッキー生地を上にかぶせる
 - かぶせたクッキー生地にスクッパーで格子模様をつけ、グラニュー糖をまぶす
 - 間隔をあけてオープン皿に並べ、約 35℃で 40 ~ 50 分発酵させる
※発酵すると、約 2 倍の大きさにふくらみます。
 - 約 170℃に予熱したオーブンで 15 ~ 20 分焼く



生地作りコースのレシピ (メニュー「11」～「14」)

ピザを作る (メニュー 12)

ピザ



タイマー

材料

●ヘビータイプ・2～3枚分

…厚くてふわふわした食感の生地

| | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|
| 水 | 180ml | 塩 | 4g (小2/3) |
| 強力粉 | 280g | スキムミルク | 8g (大1) |
| オリーブ油 | 20g | ドライースト | 3g (小1) |
| 砂糖 | 8g (小2+2/3) | | |



●クリスピータイプ・3～5枚分

…薄くてサクとした食感の生地

| | | | |
|-----|-------|--------|-------------|
| 水 | 200ml | オリーブ油 | 20g |
| 強力粉 | 200g | 塩 | 3g (小1/2) |
| 薄力粉 | 200g | ドライースト | 4g (小1+1/3) |

作りかた

- ① p.30～31「基本の生地の作りかた」の手順でピザ生地を作る
※手順3では、メニュー「12」を選びます。
- ②出来上がった生地を打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ③生地を軽く丸め、スケッパーで分割する
※ヘビータイプは2～3等分、クリスピータイプは3～5等分に分割します。
- ④分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれふきんをかけて約15分休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
- ⑤クッキングシートを敷いた台の上に生地をのせ、手で直径約25cmになるように伸ばす
※めん棒などを使わずに手で伸ばすと、やわらかい生地に仕上がります。
※一度に焼けない生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れておきます。
- ⑥伸ばした生地をクッキングシートごとオープン皿の上にのせ、フォークで空気穴をあける
※生地を冷凍する場合は、この状態でラップに包んで冷凍庫に入れます。
- ⑦ピザソースを塗り、お好みのトッピングを並べて、ピザ用チーズをのせる
- ⑧ 180～200℃に予熱したオーブンで約15分焼く
※表面がキツネ色になり、トッピングに焼き色がついたら焼き上がりです。



うどん生地を作る（メニュー 13）



メニュー「13（うどん・パスタ生地）」では、そば・ラーメンの生地は作れません。

うどん



タイマー

材料

| | | | | | |
|------------|---------|-----|------|-----------|----|
| ぬるま湯（約30℃） | 160ml | 強力粉 | 160g | 強力粉（打ち粉用） | 適量 |
| 塩 | 7g（小1強） | 薄力粉 | 160g | | |

作りかた

- ①ぬるま湯と塩を合わせてよく混ぜる
- ②パンケースにパン羽根を取り付け、材料を「強力粉・薄力粉・①」の順に入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順2～3をご覧ください。
- ③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順5をご覧ください。
- ④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ⑤ **メニュー** を押して、メニュー「13」を選ぶ

1斤 1.5斤 2斤

タイマー
加熱
こねる
ねかす



発酵
保温
終了

うすい ぶつう こい

- ⑥ **▲** **▼** を押して、こね時間をセットする

1斤 1.5斤 2斤

タイマー
加熱
こねる
ねかす






発酵
保温
終了

うすい ぶつう こい

初期状態：0時間 20分 ※20分～30分の間で設定可能

- **▲** ：押すごとに1分ずつ進みます。
- **▼** ：押すごとに1分ずつ戻ります。

- ⑦ **スタート** を押して、運転をスタートする
- ⑧ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
- ⑨出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ⑩生地の表面がなめらかになるように丸め、ラップに包んで常温で約2時間休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
※夏場など室温が高いときは冷蔵庫で休ませてください。
- ⑪休ませた生地をのし板や台の上のせ、スケーパーなどで4等分に分割する
- ⑫打ち粉をふり、めん棒で中心から端に向かって約2mmの厚さになるまで平らに伸ばす
- ⑬伸ばした生地を3つ折りにし、約3mm幅に切る
※折りたたむ生地の内側に打ち粉をふっておくと、切った後でほぐしやすくなります。
- ⑭大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かし、ほぐして打ち粉を払った⑬を鍋に入れて、茹でる
※茹で時間の目安は10～15分です。お好みで調節してください。
- ⑮茹で上がったら冷水で洗って又メリを取り、水気を切る
※茹で上がった麺は、お好みの味付けでお召し上がりください。



生地作りコースのレシピ (メニュー「11」～「14」)

うどんを作る (メニュー 13)

生地を保存する場合

以下の方法で保存してください。

- 冷蔵保存：約2～3日間
手順⑩で丸めた生地に打ち粉をして、ラップに包んだ状態で保存します。
- 冷凍保存：約1ヶ月間
手順⑬で麺の太さに切った生地を、ラップに包んだ状態で保存します。



Point 参考レシピ

関東風きつねうどん

材料 (4人分)

| | | | | | |
|------|------------|-----|------------|-----|------|
| ●おあげ | | | | | |
| 油揚げ | 4枚 | 砂糖 | 大さじ1 + 1/2 | みりん | 大さじ2 |
| だし汁 | 250ml | 醤油 | 大さじ2 | 酒 | 大さじ1 |
| ●その他 | | | | | |
| だし汁 | 1200 ml | 醤油 | 大さじ2 | ねぎ | 適量 |
| 砂糖 | 小さじ1 | みりん | 大さじ1 | | |
| 塩 | 小さじ1 + 1/2 | 酒 | 大さじ1 | | |

作りかた

- ①油揚げを沸騰したお湯に入れ、約30秒茹でて油抜きをする
- ②油抜きをしたお湯を捨てて、おあげの材料のだし汁・砂糖・醤油・みりん・酒を入れて中火で煮る
- ③煮汁が3分の2になったら火を止めてそのまま冷まし、味をしみ込ませる
- ④だし汁に砂糖・塩・醤油・みりん・酒を入れて温める
- ⑤ねぎを切る
- ⑥器に茹でたうどんを入れてつゆをかけ、おあげと切ったねぎを添える

パスタ生地を作る（メニュー 13）



メニュー「13（うどん・パスタ生地）」では、そば・ラーメンの生地は作れません。

パスタ



タイマー

材料

●材料 1 薄力粉使用の場合


| | | | |
|-----|------------|-----------|-----|
| 水 | 125ml | 卵 | 55g |
| 塩 | 5.5g (小1弱) | オリーブ油 | 13g |
| 強力粉 | 160g | 強力粉（打ち粉用） | 適量 |
| 薄力粉 | 160g | | |

●材料 2 デュラムセモリナ粉使用の場合

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|
| 水 | 110ml | 卵 | 70g |
| 塩 | 5g (小1弱) | オリーブ油 | 5g |
| 強力粉 | 160g | 強力粉（打ち粉用） | 適量 |
| デュラムセモリナ粉 | 160g | | |

作りかた

- ①水と塩を合わせてよく混ぜる
- ②パンケースにパン羽根を取り付け、材料を「強力粉・薄力粉（またはデュラムセモリナ粉）・①・卵・オリーブ油」の順に入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順 2～3 をご覧ください。
- ③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順 5 をご覧ください。
- ④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ⑤ **メニュー** を押して、メニュー「13」を選ぶ



うすい ふつう こい

- ⑥ **▲** **▼** を押して、こね時間をセットする






うすい ふつう こい

初期状態：0時間 20分 ※20分～30分の間で設定可能

- **▲** : 押すごとに 1分ずつ進みます。
- **▼** : 押すごとに 1分ずつ戻ります。

- ⑦ **スタート** を押して、運転をスタートする
- ⑧ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
- ⑨出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ⑩生地の表面がなめらかになるように丸め、ラップに包んで冷蔵庫で約1時間休ませる
※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面になるようにします。
- ⑪休ませた生地をのし板や台の上のせ、スクッパーなどで4等分に分割する
- ⑫打ち粉をふり、めん棒で中心から端に向かって約1mmの厚さになるまで平らに伸ばす
- ⑬伸ばした生地にたっぷりの打ち粉をふり、3つ折りにして、約2mm幅に切る
※打ち粉をしないと生地がくっつくので、多めにふってください。
- ⑭大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かし、ほぐして打ち粉を払った⑬を鍋に入れて、茹でる
※茹で時間の目安は2～5分です。お好みで調節してください。
※茹で上がった麺は、お好みの味付けでお召し上がりください。
※手順⑫～⑬では、パスタマシンをお使いになることもできます。この場合も、打ち粉はたっぷりとふってください。



生地作りコースのレシピ (メニュー「11」～「14」)

パスタを作る (メニュー 13)

生地を保存する場合

以下の方法で保存してください。

- 冷蔵保存：約 2～3 日間
手順⑩で丸めた生地に打ち粉をして、ラップに包んだ状態で保存します。
- 冷凍保存：約 1 ヶ月間
手順⑬で麺の太さに切った生地を、ラップに包んだ状態で保存します。



Point

参考レシピ

サーモンときのこのクリームパスタ

材料 (4 人分)

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|------|--------------|
| 鮭 | 2 切れ | 生クリーム | 130 ml | にんにく | 1/2 かけ(スライス) |
| しめじ | 1/2 株 | 牛乳 | 80 ml | 白ワイン | 大さじ 2 |
| まいたけ | 1/2 株 | 粉チーズ | 大さじ 3 | 塩 | 適量 |
| エリンギ | 2 本 | オリーブ油 | 適量 | こしょう | 適量 |


作りかた

- ①フライパンにオリーブ油をひき、一口大に切った鮭を入れる
- ②鮭の中ほどまで火が通ってきたら、白ワインを入れ、フライパンにフタをして蒸し焼きにする
- ③鮭に火が通ったら、フライパンを火から下ろし、鮭を取り出す
- ④フライパンにオリーブ油をひき、にんにくを入れて炒め、香りが立ってきたらにんにくを取り出す
- ⑤しめじ・まいたけ・エリンギを入れて炒める
- ⑥⑤に火が通ったら鮭を入れ、弱火にする
- ⑦生クリーム・牛乳・粉チーズを入れて混ぜる
- ⑧小さい泡が立ってきたら、塩・こしょうで味を整える
- ⑨茹でたパスタを入れて絡める

好評発売中！ 販売店にてお買い求めいただけます。

パスタ生地を簡単にカット！

「siroca crossline パスタマシン SPM-136」



ホームベーカリーで作ったパスタ生地を、リングイネかフェットチーネに簡単にカットすることができます。

そば生地を作る（メニュー 14）



メニュー「14（そば生地）」では、うどん・パスタ、ラーメンの生地は作れません。

そば生地







タイマー

材料

| | | | |
|-----|------|-----------|-------|
| そば粉 | 240g | 水 | 160ml |
| 強力粉 | 60g | そば粉（打ち粉用） | 適量 |


作りかた

- ①パンケースにパン羽根を取りつけ、材料を「水・そば粉・強力粉」の順に入れる
⇒パン羽根の取り付け方は、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順2～3をご覧ください。
- ②①のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順5をご覧ください。
- ③本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ **メニュー** を押して、メニュー「14」を選ぶ
- ⑤ **スタート** を押して、運転をスタートする
- ⑥ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
- ⑦出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
※打ち粉は、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- ⑧1分程度手でこねた後4分割し、表面がなめらかになるように丸める
- ⑨1つを残し3つは**乾燥を防ぐためにラップで包む**
- ⑩大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かす
- ⑪打ち粉をし、めん棒で1mm程度の厚さになるまで平らに伸ばす
- ⑫伸ばした生地を3つ折りにし、約2mm幅に切る
※折りたたんだ生地の内側に打ち粉を薄くふっておくと、切った後でほぐしやすくなります。
※ゆでたときに、麺が短くちぎれてしまう場合は、3つ折りにせず、伸ばしたまま切るとちぎれにくくなります。
- ⑬切った麺をほぐして打ち粉をはらい、⑩の鍋に入れて、茹でる
※茹で時間の目安は鍋に麺を入れて、再度沸騰してから1分30秒～2分30秒です。
※麺の太さにより茹で時間を調整してください。
※作ったそばは、その日の内にお召し上がりください。



グルメコースのレシピ (メニュー「15」～「17」)



もちを作る (メニュー 15)



もち  タイマーメニュー「15 (もちつき)」は、作る量に合わせてサイズを変更する必要はありません。

材料

| ● 2 合分 | | ● 3 合分 | | ● 4 合分 | |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| もち米 | 280g | もち米 | 420g | もち米 | 560g |
| 水 | 240ml | 水 | 340ml | 水 | 400ml |

作りかた

- ①もち米を水でといで、約 30 分ざるに上げる
- ②パンケースにパン羽根を取り付け、①のもち米と水を入れる
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順 2～3 をご覧ください。
- ③②のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順 5 をご覧ください。
- ④本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ⑤  を押して、メニュー「15」を選ぶ
1斤 1.5斤 2斤
タイマー 加熱 15 1:15 発焼 終了
こねる ねかす 保温 終了
うすい ぶつう こい
- ⑥  を押して、運転をスタートする
- ⑦ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出す
※パンケースを手で触れられるようになるまで、約 5～10 分冷ましてください。
※すぐに取り出すときは、冷水 (約 500ml) をパンケースに入れ、もちを底からすくい上げて、冷水と一緒にボウルへ取り出してください。
- ⑧パンケースが冷めたら、手を水でぬらして、底からもちを持ち上げるようにして取り出し、熱に強いトレイやお盆の上に置く
※トレイやお盆には、片栗粉を軽くふっておきます。
- ⑨もちをお好みの大きさにちぎって丸める
※もちが手にくっつかないように、水または片栗粉をつけます。
・すぐに食べるときは…手を水でぬらす
・保存するときは……手に片栗粉をつける



よもぎや豆などの具を入れる場合

メニュー「15 (もちつき)」では、具入れブザーは鳴りません。よもぎや豆などの具を入れたもちを作りたい場合は、液晶ディスプレイの表示が残り 10 分 (スタートから 1 時間 5 分後) になったら本体フタを開け、お好みの具を入れてください。



※途中で具を入れる場合は、パンケースや庫内は高温になっていますので、本体フタを開ける際は、必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。

やけどの原因になります。

※途中で具を入れる場合や出来上がり直後は、本体フタを開ける際の蒸気に注意してください。

やけどの原因になります。

ジャムを作る (メニュー 16)



※ ジャムの調理中にジャムが沸騰して本体内部に飛び散る場合があります。必ずパンケースにアルミホイルをかぶせて、包み込むようにフタをしてください。ジャムが庫内に飛び散った場合は、本体が冷めるのを待ってから、あたたかいぬれふきなどで拭き取ってください。

※ 砂糖の量が控えめのため、ゆるめのジャムになります。

イチゴジャム



材料

イチゴ 300g 砂糖 130g (大14+1/2弱)
レモン汁 15ml

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

●イチゴは洗って水気をよく切り、ヘタを取って縦に半分に切る

※粒が大きい場合は、4等分にします。

ブルーベリージャム



材料

ブルーベリー 350g 砂糖 125g (大14弱)
レモン汁 22ml

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

●ブルーベリーは洗って水気をよく切る

オレンジマーマレード



材料

オレンジ 3個 砂糖 130g (大14+1/2弱)
レモン汁 20ml

※ ペクチンを適量加えると、固まりやすくなります。

下準備

- ①オレンジは洗って水気をよく切り、縦に6~8等分に切り込みを入れて皮をむく
- ②実はひと房を半分に切る
- ③皮は細切りにして鍋に入れ、ひたるくらいの水を入れて約20分茹で、湯を捨てて水を入れ替え、再び茹でる
※この工程を2~3回繰り返します。
- ④よく水気を切る



細切りにした皮を鍋に入れて2~3回茹でる

作りかた

- ①パンケースにパン羽根を取り付け、下準備した果物を入れ、レモン汁と砂糖を加える
⇒パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順2~3をご覧ください。
- ②①のパンケースを本体にセットする
⇒パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順5をご覧ください。
- ③本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ **メニュー** を押して、メニュー「16」を選ぶ
1斤 1.5斤 2斤




うすいぶつう こい

- ⑤ **スタート** を押して、運転をスタートする
- ⑥ブザーが鳴ったら、ミトンをはめた手でパンケースを取り出して、熱いうちにジャムを別の容器に移し替えて冷ます



※ 必ずパンケースにアルミホイルをかぶせて、包み込むようにフタをしてください。



※ ジャムは高温になっていますので、やけどに注意してください。

※ 出来上がったジャムは、冷蔵庫で保存し、1週間以内にお召し上がりください。

グルメコースのレシピ (メニュー「15」～「17」)

フレッシュバターを作る (メニュー 17)



※ フレッシュバターの調理中にフレッシュバターが本体内部に飛び散る場合があります。必ずパンケースにアルミホイルをかぶせて、包み込むようにフタをしてください。バターが庫内に飛び散った場合は、ぬれふきんなどで拭き取ってください。

フレッシュバター



タイマー

材料


生クリーム (乳脂肪 35%以上) ※ 200ml : 水 70ml : 塩 5.3g (小 1 弱)

※ 乳脂肪 35% 以上の純生クリーム (無添加) をお使いください。

作りかた

- ① 水と塩を混ぜて塩水にする
- ② パンケースにパン羽根を取り付け、①の塩水と生クリームを入れる
⇒ パン羽根の取り付けかたは、p.16「基本の食パンの作りかた」の手順 2～3 をご覧ください。
- ③ ②のパンケースを本体にセットする
⇒ パンケースのセットのしかたは、p.17「基本の食パンの作りかた」の手順 5 をご覧ください。


- ④ 本体フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む
- ⑤ **メニュー** を押して、メニュー「17」を選ぶ



- ⑥ **スタート** を押して、運転をスタートする
- ⑦ ブザーが鳴ったら、パンケースを取り出して、ゴムベラなどでフレッシュバターを取り出す



※ 必ずパンケースにアルミホイルをかぶせて、包み込むようにフタをしてください。



お手入れについて



- ※ 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体やパンケースが十分に冷めてから行ってください。
- ※ 研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしはお使いにならないでください。表面を傷つける原因になります。
- ※ 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンなどはお使いにならないでください。表面を傷つける原因になります。

本体・本体フタ

固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取る

本体フタの内側や庫内に飛び散った具材などの汚れ、庫内に落ちたカスなどは、早めに拭き取ってください。



本体に直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。故障の原因になります。

パンケース・パン羽根


1 パンケース内側に水またはぬるま湯を入れる

- パン羽根がひたるくらいまで水またはぬるま湯を入れ、羽根取り付け軸の周りやパン羽根の穴の中についたパン生地などをふやかします。



2 パン羽根を回しながら上に引っ張り、取り外す

- パン羽根が外れにくいときは、パンケース底面にある駆動部をつかんで固定して、パン羽根を右に回しながら引っ張ってください。



3 パン羽根・パンケース内側をスポンジなどで水洗いする

- スポンジなどのやわらかいものを使って水洗いします。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を使って洗ってください。
- パン羽根の穴につまったパン生地は、竹ぐしなどで取り除きます。
- 洗い終わったらすぐに水気を取り、十分に乾燥させてください。



パン羽根の穴に竹ぐしなどを入れて汚れを取り除く

4 パンケース外側の汚れをぬれふきんで拭き取る

- パンケースの外側およびパンケース底面の駆動部には水をかけずに、固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取ってください。



- ※ パンケースを丸ごと水につけたり、パンケースの底に水をかけたりは絶対にしないでください。パンケース底面の駆動部が腐食したり、サビたりして、故障の原因になります。
- ※ 食器洗い機・食器乾燥機はお使いにならないでください。



計量カップ・計量スプーン・羽根取り棒

台所用中性洗剤とスポンジで洗う

洗い終わったら、十分に乾燥させてからしまってください。

パン作りのQ&A


材料について

| 質問 (Q) | 回答 (A) |
|---|---|
| なぜ強力粉を使うのですか？ | 強力粉は薄力粉に比べ、タンパク質の含有量が多くなっています。ふくらみのよいパンを作るには、発酵でできる炭酸ガスをしっかり包み込む丈夫なグルテン膜が必要なため、タンパク質の多い強力粉がパン作りに適しています。 |
| 国産小麦で作った小麦粉は使えますか？ | 作れますが、国産の小麦で作った小麦粉はグルテンが少なめのものが多く、輸入小麦粉を使った場合に比べて出来上がりの高さが低くなる場合があります。また、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、出来上がりやパンのふくらみかたに差が出てきます。 |
| パン専用小麦粉（最強力粉）は使えますか？ | 使えますが、パンがふくらみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水の量を5～10%減らしてください。 |
| なぜ早焼きコースと食パンコースでは配合が違うのですか？ | 早焼きコースは、イーストの分量をより多くすることで発酵時間が短くなるようにしているからです。 |
| ドライイーストの代わりに、天然酵母は使えますか？ | 発酵時間が異なるため、うまくできません。 |
| 米粉は使えますか？ | <ul style="list-style-type: none">・グルテン入りの米粉のみ使えます。米粉には、うるち米を粉にしたものと、もち米を粉にしたものがありますが、パン作りにはうるち米を粉にしたものをお使いください。・米粉は、グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン入り）」または「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。 |
| なぜグルテン入りの米粉を使うのですか？ | 米粉にはパンをふくらませるのに必要なグルテンが含まれていないため、こね・発酵を繰り返してもパンがふくらみません。そのため、米粉でパンを作るときには、グルテン（小麦粉から小麦タンパクのみを抽出したもの）を加える必要があります。 |
| グルテンとは何ですか？ | 小麦に含まれるタンパク質の一種です。水を加えてこねることでタンパク質が結合し、粘りが出ます。この粘りによって、パンが発酵したときに発生するガスが生地の中に気泡としてとどまり、パンがふくらみます。 |
| 製パン用米粉・製菓用米粉のどちらも使えますか？ | <ul style="list-style-type: none">・製菓用米粉にはグルテンが入っていないため、パンを作ることはできません。・製パン用米粉をお使いください。製パン用米粉は、パンをふくらませるために米粉にグルテンを混合したものです。・米粉は、「こめの香 米粉パン用ミックス粉（グルテン入り）」または「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。 |
| <ul style="list-style-type: none">・グルテンフリー米粉（米粉100%）は使えますか？・自分で米を砕いて作った米粉は使えますか？ | 対応していません。グルテン入り米粉をお使いください。 |
| 卵を入れたパンは作れますか？ | 作れます。卵の分量だけ水を減らしてください。 ※卵を入れた場合は、タイマー機能はお使いにならないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。 |
| バター代わりに他の材料は使えますか？ | マーガリン・ショートニングなどの固形の油脂で代用できます。バターと同量でお使いいただけます。 |
| 砂糖の代わりにザラメ・氷砂糖・低カロリー甘味料（人工甘味料）は使えますか？ | <ul style="list-style-type: none">・ザラメや氷砂糖などのキメの粗いものは、パンケース表面を傷つけるためお使いにならないでください。・低カロリー甘味料（人工甘味料）を使うと、パンのふくらみが悪くなります。 |

パン作りのQ&A

| 質問 (Q) | 回答 (A) |
|------------------------|---|
| スキムミルクの代わりに他の材料は使えますか？ | スキムミルクは、牛乳に代えて作ることができます。 「スキムミルク・大スプーン1＝牛乳 70ml」に置きかえ、さらに牛乳の分量だけ水の量を減らしてください。 ※牛乳は、あらかじめ加熱して冷ましたものをお使いください。牛乳にはイーストの働きを妨げる成分が含まれており、そのまま使うとイーストの働きを妨げることがありますが、加熱することでその成分を壊すことができます。 |
| 市販の料理の本の分量で作れますか？ | 本取扱説明書では、製品に合わせた分量で記載しております。違う分量では、うまくできない場合があります。 |
| 指定の分量より多い・少ない量で作れますか？ | ・分量が多すぎると、パンケースからあふれる場合があります。 ・分量が少なすぎると、うまくこねられず形が悪くなる場合があります。 |
| ドライイーストの保存方法は？ | 開封後は密封し、冷蔵庫・冷凍庫で保存して、早めに使い切ってください。 |

その他

| 質問 (Q) | 回答 (A) |
|------------------------------|---|
| なぜ「こね」工程の途中で材料(具など)を入れるのですか？ | 途中に入れる材料の形が崩れないようにするためです。 |
| なぜタイマーは13時間までしか設定できないのですか？ | 長時間おくと材料が腐敗したり、生地が変質したり、パンの出来上がりが悪くなったりすることがあるためです。 |
| パンをうまく切るにはどうしたらいいですか？ | 焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で10分～20分位あらかた熱をとってから切ってください。  ○ 軽く前後に引くようにすると、うまく切れます。 × 下方向に過度の力を加えると、うまく切れません。 ※パンケースからパンを取り出す際、パンの中にパン羽根が埋まっている場合があります。付属の羽根取り棒などを使ってパン羽根を取り除いてから、パンを切ってください。 |
| パンや生地を冷凍保存できますか？ | できます。以下の方法で、冷凍してください。 ○食パン ・スライスして、1枚ずつラップに包んでから冷凍します。おいしくいただくには、できるだけ焼きたてのうちに冷凍することをおすすめします。焼くときは凍った状態で焼きます。 ○パン生地 ・成形・発酵後の生地を取り出し、ラップをかけて冷凍し、凍ったらビニール袋に入れます。焼くときは30～35℃で解凍し、レシピによって溶き卵を塗り、約2倍の大きさにふくらんだら焼きます。 ○ピザ生地 ・生地を伸ばしてからラップに包んで冷凍します。焼くときは凍った状態でトッピングの具をのせて焼きます。 |
| うどん生地・パスタ生地は保存できますか？ | ・冷蔵庫では約2～3日保存できます。生地を丸めて打ち粉をしたものをラップに包んで保存してください。 ・冷凍庫では、約1ヶ月保存できます。お好みの麺の太さに切ったものをラップに包んで保存してください。 |

うまくできないときは

パン作りコース

| パンの状態 | ご確認くださいこと |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●ふくらみが足りない (パンの形にはなっていない) ●発酵不足になっている  | <ul style="list-style-type: none"> ○材料は過不足なく入れましたか？正確に計量しましたか？ ○タイマーを使っていませんか？ 室温が高すぎるとき、低すぎるときはうまくふくらまない場合があります。 ○スキムミルクを牛乳に置きかえた場合、牛乳を沸騰させ、冷ましてから入れましたか？ ○小麦粉 <ul style="list-style-type: none"> ・強力粉を使っていますか？ タンパク質量は11.5～13%のものをお使いください。 ・国産小麦粉、全粒粉、ライ麦粉などを使っていませんか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ・少なすぎませんか？ 小麦粉ははかりではかってください。 ○米粉 <ul style="list-style-type: none"> ・グルテン入り米粉を使っていますか？ 「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」または「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。 ○水 <ul style="list-style-type: none"> ・少なすぎませんか？ ・正しい水温で作りましたか？ 水温は室温によって調節してください。 ○バター <ul style="list-style-type: none"> ・液体油脂を使っていませんか？ ・特殊なバターを使っていませんか？ ○砂糖 <ul style="list-style-type: none"> ・入れ忘れていませんか？ ・少なすぎませんか？ ○イースト <ul style="list-style-type: none"> ・少なすぎませんか？ ・予備発酵がいらぬタイプを使っていますか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ・材料を入れるときやタイマー予約のときに、イーストが強力粉以外の材料(水・塩・砂糖など)に触れて入れませんでしたか？ |
| <ul style="list-style-type: none"> ●全くふくらまない  | <ul style="list-style-type: none"> ○小麦粉 <ul style="list-style-type: none"> ・少なすぎませんか？ ・付属の計量カップではかっていませんか？ 小麦粉は、はかりではかってください。 ・薄力粉を使っていませんか？ ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか？ ○米粉 <ul style="list-style-type: none"> ・グルテン入り米粉を使っていますか？ 「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」または「こめの香 福盛シトギミックス 20A」をお使いください。 ○水 <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ ○イースト <ul style="list-style-type: none"> ・入れ忘れていませんか？ ・予備発酵がいらぬタイプを使っていますか？ ・古いものや保存状態が悪いものを使っていませんか？ ○ベーキングパウダーを使っていませんか？ ○パン羽根をしっかりとパンケースに取り付けましたか？ ○途中で停電しませんでしたか？ |
| <ul style="list-style-type: none"> ●ふくらみすぎる ●過発酵になっている ●上部がマッシュルーム形になっている  | <ul style="list-style-type: none"> ○材料は正確に計量しましたか？ ○室温が25℃以上ありませんか？ ○小麦粉 <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ ・パン専用小麦粉(最強力粉)を使っていませんか？ パン専用小麦粉を使っている場合は、水の量を5～10%減らしてください。 ○水 <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ ・水温が高すぎませんか？ 水温を調節してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。 ○砂糖 <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ ○塩 <ul style="list-style-type: none"> ・入れ忘れていませんか？ ○イースト <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ |
| <ul style="list-style-type: none"> ●焼き色が濃すぎる  | <ul style="list-style-type: none"> ○水 <ul style="list-style-type: none"> ・少なすぎませんか？ ・水温が低すぎませんか？ ・水の代わりに牛乳や卵を入れていませんか？ ○砂糖 <ul style="list-style-type: none"> ・多すぎませんか？ ○焼き色を「こい」で焼いていませんか？ 焼き色を「うすい」にしてください。 ○保温をしていませんか？ 保温すると余熱が加わりますので、出来上がりブザーが鳴ったらできるだけ早くパンを取り出してください。 |

| パンの状態 | ご確認くださいこと |
|--|---|
| ● 焼き色が薄すぎる | ○砂糖 ・ 少なすぎませんか？ 糖分量が少ないと焼き色がつきにくくなります。 ○スキムミルク ・ 少なすぎませんか？ 乳分量が少ないと焼き色がつきにくくなります。 |
| ● 外皮は焼けているが上部がへこんでいる ● 上部が平らで四角い ● 陥没している  | ○室温が高すぎませんか？ ○小麦粉 ・ 少なすぎませんか？ ・ 全粒粉の割合が多くないですか？ ・ パン専用小麦粉（最強力粉）を使っていませんか？ パン専用小麦粉を使っている場合は、水の量を5～10%減らしてください。 ○水 ・ 多すぎませんか？ ・ 水温が高すぎませんか？ 水温を調節してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。 ○イースト ・ 多すぎませんか？ |
| ● 底に大きな穴があく ● つぶれる  | ○パン羽根の部分は穴があきます。 ○パンを取り出すときに、パンケース底面の駆動部を回しすぎていませんか？ パン羽根がパンの内部に埋まったときは、パンを切る前に付属の羽根取り棒を使って、パン羽根を取り出してください。 |
| ● パン羽根がパンの中に埋まる  | ○パン羽根はパンの出来上がりによってパンの中に入ったり、取り付け軸にくっついた状態になります。 パン羽根がパンの内部に埋まったときは、パンを切る前に付属の羽根取り棒を使って、パン羽根を取り出してください。 |
| ● 粉の状態のまま焼けていない | ○パン羽根を付け忘れていませんか？ ○パン羽根取り付け軸が固くて回らなくなっていますか？ ○パンケースを本体にしっかりと取り付けましたか？ ○正しい順番で材料を入れましたか？ ○途中で停電になったり、電源プラグが抜けたりしていませんか？ |
| ● 底がべたつく ● 側面が大きくへこむ | ○焼き上がった後、すぐにパンケースからパンを取り出し、脚の付いた網などの上であら熱を取りましたか？ 焼き上がり後、長時間パンケースに入れたままにすると、パンケースに触れている部分に付いた水蒸気が急激に冷えることでパンが縮むことがあります。 |
| ● 中心が焼けていない ● ゴムのようにになっている ● 焼きがあまい | ○水気のある材料（野菜・果物など）は水気をよく切ってから入れましたか？ ○バター・はちみつ・ドライフルーツ・ナッツなどの材料を入れすぎではありませんか？ ○全粒粉やライ麦粉など、重めの粉を使っていませんか？ ○粉を入れすぎではありませんか？ |
| ● 外皮は焼けているが底に粉が残っている ● 全体が白く団子状になっている | ○小麦粉 ・ 多すぎませんか？ ○水 ・ 少なすぎませんか？ ○塩 ・ 入れ忘れていませんか？ ○イースト ・ 入れ忘れていませんか？ |
| ● 固い、ポコポコしている | ○水と粉の割合は正しいですか？材料は正確に計量しましたか？ ○粉の保存状態が悪く、乾燥していませんか？ |
| ● キメがつまって、重いパンになっている | ○小麦粉 ・ 多すぎませんか？ ・ 全粒粉やライ麦粉、ナッツなどの具の割合が多くないですか？ ○水 ・ 少なすぎませんか？ ○砂糖 ・ 少なすぎませんか？ ○イースト ・ 少なすぎませんか？ |
| ● キメが粗く、大きな穴のあいたパンになっている | ○水 ・ 多すぎませんか？ ・ 水温が高すぎませんか？ ○砂糖 ・ 多すぎませんか？ ○塩 ・ 入れ忘れていませんか？ ○イースト ・ 多すぎませんか？ ○野菜・果物などはよく水気を切りましたか？ |

うまくできないときは

| パンの状態 | ご確認くださいこと |
|-------------------------|--|
| ●周囲に粉が残っている | ○小麦粉 ・多すぎませんか？ ○水 ・少なすぎませんか？ ○材料を入れる順番を間違っていないですか？ ○仕様上、粉が残ることがあります。 |
| ●高さや形が日によって異なる | ○パン作りは、室温、材料の質や鮮度、タイマー設定の有無などによって、ふくらみや焼き色に差が生じます。 |
| ●切ったパンの表面がむれてダンゴ状になっている | ○焼き上がったパンを冷ましてから切りましたか？ 焼きたてのパンは柔らかいため、冷める前に切るとキメがつぶれてしまいます。 |
| ●変な味やにおいがする | ○イーストが多すぎませんか？ ガスが発生しすぎている可能性があります。 ○小麦粉の保存状態が悪くないですか？ 小麦粉はにおいを吸収しやすいため、きちんと密封されていないと冷蔵庫などのおいを吸収してしまいます。 ○室温が高かったり、熱い材料を入れたりしませんでしたか？ 過発酵となり、イースト臭が強くなっている可能性があります。 |

生地作りコース








| 生地の状態 | ご確認くださいこと |
|--------------------|---|
| ●生地がベタベタして成形しづらい | ○室温・水温が高い場合、また材料によっては、生地がべたつくことがあります。 この場合、生地を扱う前に手を冷水（約5℃）にひたして冷やし、打ち粉をやや多めにしてください。 ○発酵が長すぎると生地がたれてしまい、ベタとした仕上がりになります。発酵時間はパンの種類によって異なりますが、約2倍の大きさにふくれ、生地の横を軽く押さえるとゆっくり戻るくらいで完了です。 |
| ●生地にすじ状のムラができる | ○バターを室温に戻さずに使っていませんか？ 冷たいバターは固く、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは常温に戻してお使いください。 ○バターをかたまりで入れていませんか？ 大きなかたまりのまま入れると、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは約5gの薄切りにして入れてください。 |
| ●生地作りコースで、あまり発酵しない | ○配合によっては発酵が遅い場合もあります。この場合、生地作りコースの終了後、パンケースを取り出さずにそのまま置いておくと、発酵を補うことができます。 |
| ●クロワッサンがうまくできない | ○折り込み用バターが溶けると、きれいな層になりません。生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込むようにしてください。 |

グルメコース

| 状態 | ご確認くださいこと |
|-----------------|--|
| ●ジャムの出来上がりが水っぽい | ○果物の種類や鮮度によって固まり具合が異なります。固まりにくい場合は、材料と一緒にペクチンを適量加えると固まりやすくなります。 |
| ●ついたもちに粒々が残っている | ○もち米 ・多すぎませんか？ ・十分に水を切りましたか？ ・古米を使っていませんか？ ・うるち米が多く混じったもち米を使っていませんか？ ○水 ・分量は合っていますか？ |
| ●もちがやわらかすぎる | ○水の量が多すぎませんか？ 一晩水にひたしたもち米をお使いになるときは、もちがやわらかくなりやすいため、もち米が水を吸った分だけ、水を減らしてください。 |

故障かなと思ったら

以下のようなときは、故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
それでも不具合が解消しない場合は、サポートセンターにご連絡ください。

| こんなときは | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 何も表示されない | 電源プラグが抜けていませんか？ | 電源プラグを差し込んでからメニューを選び、  を押してください。 |
| ブザーが鳴らない | 電源プラグが抜けていませんか？ | 電源プラグを差し込んでからメニューを選び、  を押してください。 |
|  を押しても動かない | 電源プラグが抜けていませんか？ | 電源プラグを差し込んでからメニューを選び、  を押してください。 |
|  を押すと「HHH」と表示され、エラーになる | 連続使用で庫内温度が高温になっていませんか？ | ブザーが鳴るまで  を2秒以上押してから電源プラグを抜き、本体フタを開けてパンケースを取り出し、庫内を冷ましてください。本体が室温に戻ってから再びお使いください。 |
|  を押すと「EE0」や「EE1」などと表示され、エラーになる | 故障の可能性があります。 | 電源プラグを抜き、サポートセンターまでお問い合わせください。 |
| 蒸気口の周囲から煙が出る | 使い始めたばかりではありませんか？ | はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちになくなります。 |
| | ヒーターの上に材料などがこぼれていませんか？ | 電源プラグを抜き、本体が室温に戻ってから庫内をふきなどで拭いてください。 |
| パン羽根と羽根取り付け軸の間にすき間がある | パン羽根と羽根取り付け軸の間にはすき間（遊び）があります。これはパンなどが出来上がったあとパン羽根を取り出しやすくするために、故障ではありません。 | |
| パン羽根がパンに埋まったまま出てくる | パン羽根はパンの内部に埋まった状態で焼き上がるため、パンを取り出す際、パンの出来上がりによって、パンの中に入ったり、パンケースにパン羽根が残った状態になります。また、使い始めはパンケースにパン羽根が残っていた場合でも、お使いいただくうちにパンに埋まった状態が出てくるようになりますが、故障ではありません。パンの内部に埋まったパン羽根は、パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してください。なお、パン羽根は熱くなっていますので、冷めてから行ってください。 | |
| 途中で停電になった | 10分未満であれば、電気が復旧すれば自動的に運転を再開します。 10分以上の場合は、電源プラグを抜いて庫内を冷ましてから、最初からやり直してください。 | |
| 破損してしまった | ただちに使用を中止して、サポートセンターへご連絡ください。 | |

仕様

| | |
|---------|---|
| 品名（型番） | siroca ホームベーカリー（SHB-122） |
| サイズ（約） | 幅 28 × 奥行 32 × 高さ 29.5cm |
| 重量（約） | 3.9kg（パンケースなしの状態） |
| コード長（約） | 1.4m |
| タイマー | 13 時間まで |
| 電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | ヒーター 500W / モーター 50W |
| 生産国 | 中国 |
| 付属品 | パンケース× 1、パン羽根× 1、計量カップ× 1、計量スプーン× 1、羽根取り棒× 1、オリジナルレシピ× 1 |
| 電気料金の目安 | 食パン（1 斤）：約 6 円 もち（4 合）：約 7 円 ※ 1kWh あたり 27 円（税込）で計算 |



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

消耗部品・別売品

パンケース、パン羽根などは消耗品です。劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店や、AucSale サポートストアでお買い求めください。

| 部品名 | 部品コード |
|--------|-------------|
| パンケース | SHB-112-PC |
| パン羽根 | SHB-112-HN |
| 計量カップ | SHB-112-KC |
| 計量スプーン | SHB-112-KS |
| 羽根取り棒 | SHB-5612-HB |

長年ご使用の ホームベーカリーの点検を！

※ 定期的に「安全上のご注意」や「使用上のご注意」を確認してお使いください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
※ 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 株式会社オークセール（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

アフターサービス

保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理致します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理致します。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

このホームベーカリーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

| | |
|---|---|
| <p>〈サポートセンター〉</p> <p>TEL: 03-5413-6125 FAX: 03-5413-6128</p> <p>E-mailでのお問い合わせ: info@aucsale.com 受付時間: 午前10時～午後5時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)</p> | <p>〈修理センター〉</p> <p>〒343-0032 埼玉県越谷市袋山648-5 株式会社オークセール サポートグループ返品・修理センター</p> |
|---|---|

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号/FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

sirocaの最新情報はこちらでチェック!



siroca公式
Facebook(フェイスブック)
<http://www.facebook.com/siroca.jp>



チームsirocaのブログ
<http://ameblo.jp/siroca/>



AucSaleサポートストア
<http://aucsale.jp/>